

Okos macskaalom doboz

Használati útmutató

Első használat előtt

1. Helyezze a gépet sima, stabil felületre.
 2. Az első feltöltésnél a homok mennyisége ne haladja meg a MAX vonalat, de ne legyen kevesebb a MIN vonalnál.
 3. Csatlakoztassa a gépet, majd várjon, amíg az önellenőrzés befejeződik. Ekkor használatra kész.
-

Tartalomjegyzék

1. Első használat utasításai – 3. oldal
 2. Alkalmazás – 7. oldal
 3. Használati útmutató – 11. oldal
 4. Hibakeresés és önellenőrzés – 28. oldal
 5. GYIK – 29. oldal
 6. Terméklista – 31. oldal
 7. Vezérlőpanel bemutatása – 32. oldal
 8. Áramkör diagram – 32. oldal
 9. Szűrő és alsó tálca szétszerelése, összeszerelése – 33. oldal
 10. Paraméterek és műszaki adatok – 34. oldal
-

Első használat utasításai

1.1 Csomag kibontása

- Fordítsa meg a dobozt, és távolítsa el a szalagot alulról, majd húzza fel a dobozt.

1.2 Elhelyezés

- A gép minden lába legyen teljesen a talajon.
- Ha a termék elemei 5 cm-nél magasabbak, ne helyezze 30 cm-nél közelebb az érzékelőhöz, hogy ne zavarja a macskaazonosítást.

Megjegyzés:

- Ne helyezze a gépet puha szőnyegre.
- Ne helyezze a gép első lábát szőnyegre vagy alomra.

1.3 Tartozékok (alomtároló dobozban)

- Adapter, szemeteszsák (1 tekercs), használati útmutató.

Megjegyzés:

- Figyelje a szemeteszsák behelyezésének módját, vagy nézze meg a videós útmutatót.

1.4 Alom hozzáadása

- Ügyeljen, hogy a homok szintje a MIN és MAX vonal között legyen.

1.5 Használat

1. Csatlakoztassa az adaptert, várja meg az önellenőrzést (~38 perc).
2. A macska távozása után a gép automatikusan eltávolítja a használt almot (~3-4 perc).
3. Kisebb tisztítás után automatikusan indul a rövid program (~30 perc).

Megjegyzés:

- Ha a terméket áthelyezi, vagy idegen fényforrás van előtte, a termék ~8 percig "türelmi időt" ad az érzékelő kalibrálására.
 - A tisztítás közben minden gomb inaktív, várja meg a folyamat végét.
-

Alkalmazás

2.1 Külföldi felhasználók

- QR kód beolvasásával telepíthető az alkalmazás (Tuya).

2.2 Hálózati beállítás

1. Ellenőrizze, hogy a telefon 2.4 GHz Wi-Fi hálózatra csatlakozik.
2. Nyissa meg az alkalmazást, keressen rá az eszközre, és csatlakoztassa.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

- Ha a hálózat konfigurációs hibaüzenetet ad, ellenőrizze: Wi-Fi engedélyezett, router megfelelően működik, jelszó helyes, stb.
-

Használati útmutató

3.1 Auto (automata üzemmód)

- Érintse az "Auto" gombot a panelen vagy az appban, a gép automatikusan működésbe lép.

3.2 Tisztítás

- "Clean" gomb: azonnal indul a tisztítás.

3.3 Alom hozzáadása

- Automata üzemmódban a gép simítja a homokot 30 perc után.
- Ajánlott alom: bentonit vagy más finom, 2,5 mm-nél kisebb szemcseméretű.
- Nem ajánlott: kristályalapú, túl hosszú szálú, nedvességre hajlamos alom.

3.4 Alom cseréje

- Nyissa ki a szemeteszsákot, ürítse ki, majd helyezze vissza az új homokot.

3.5 Szag eltávolítása

- "Remove Odor" gomb: a gép 30 percig működik minden tisztítás után.

3.6 Szemeteszsák cseréje

- Ha a "Full" jelző világít, cserélje ki a zsákot.
- A gép forgómechanizmusának ábráját szövegesen leírtuk: a zsák behelyezésekor a felső kupakot nyissa fel, a zsákot helyezze be, majd rögzítse a kupakot.

3.7 Homoklapátolási probléma

- Nyissa meg az appot, állítsa be az "Open Angle Calibration"-t (0-5 fok).

3.8 Termékhiba megoldása

- Appban: "Reset" gomb – visszaállítja a gyári beállításokat.

3.9 Mosási útmutató

- Távolítsa el a hordót, öblítse le a tartályt és a fedelet.
- Ionizáló modul, súlyérzékelők, panel ne legyen víz alatt.

3.10 Billentyűzet zárolása és időzítés

- Hosszan nyomja a "Remove Odor" gombot > 2 mp = gyerekzár.
- Appban beállítható "Ne zavarj" (DND) mód, rendszeres tisztítási idő beállítása.

Hibakeresés – önellenőrzés

1. Áram alá helyezés, "Remove Odor" 5x 2 perc alatt → tesztüzem.
 2. Ellenőrizze a gombokat, érzékelőket, súlyérzékelő, Wi-Fi, motor, infravörös szenzor működését.
-

GYIK

- Miért csak a macskák felét méri a gép? → Ellenőrizze, hogy a gép stabilan a talajon van.
 - Miért nem működik az app? → Az eszköz önellenőrzés alatt áll, várja meg a folyamat végét.
 - Miért nem indul a tisztítás? → Alacsony tömeg miatt.
 - Miért nem forog vissza a gép? → A homok súlya, alom mennyisége miatt.
 - Miért nem tisztítja a szagokat? → Ellenőrizze az app beállításait.
-

Terméklista

- Tartály, hordó, ionizáló modul, súlyérzékelők, kijelző és vezérlőpanel, adapter, szemeteszsák.
-

Vezérlőpanel bemutatása

- Gombok: Auto, Clean, Remove Odor, Replace Litter, Wi-Fi ikon, Full jelző.
 - Funkció: tisztítás indítása, szag eltávolítás, alomcsere, hálózat kezelése.
-

Áramkör diagram

- Fővezérlő panel → Ionizáló modul, motor, súlyérzékelők, Wi-Fi, kijelző.
-

Szűrő és alsó tálca

- Két rész: gömbszűrő és tálca.
 - Leszerelés: óvatosan emelje le a szűrőt és a tálcát, kesztyű ajánlott.
-

Műszaki adatok

- Méret: 505 x 480 x 505 mm
- Névleges feszültség: DC12V
- Névleges teljesítmény: <18W
- Ajánlott macskatípus: minden macska